

# 電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■ **トップページから見る**  
テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む  
選び **決定** を押す

■ **見たい情報に直接飛ぶ**  
例：本書や基本ガイドに“( **ガイド** 501 )”の記載があるとき  
ガイド **5** **10** **1** と押す

■ **操作の途中で分からなくなったとき**  
操作中に **ガイド** を押す

その解説ページを表示  
関連した説明ページを表示

入力数字 リモコン  
1 → 1 あ  
2 → 2 か  
3 → 3 さ  
4 → 4 た  
5 → 5 な  
6 → 6 は  
7 → 7 ま  
8 → 8 や  
9 → 9 ら  
0 → 0 0  
10 → 10 記号

電源 画面表示 入力切替  
青 赤 緑 黄  
番組表  
決定  
戻る  
サブメニュー  
1/2  
地上 1/2  
BS CS  
1 あ 2 か 3 さ  
4 た 5 な 6 は  
7 ま 8 や 9 ら  
10 0 11 記号 12 #  
元画面 消音  
お好み連動 画面モード 字幕 音声切替  
ガイド 2画面 左右入換 右画面操作  
電源 一時停止 再生

ふたを開ける

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。( **ガイド** 750 )

パナソニック株式会社  
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号  
© Panasonic Corporation 2010

# アクトビラを楽しむ

FTTH(光ファイバー)などの  
ブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **決定** を押すと、アクトビラのホームページへ( **基本ガイド** 50ページ )

# SDメモリーカードを見る

■ **写真を見る**  
SDメモリーカードの静止画を再生  
例：デジタルカメラの画像  
SDメモリーカード 例：写真一覧

■ **ビデオを再生する**  
MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生  
例：デジタルビデオカメラの映像  
SDメモリーカード 例：SDビデオ一覧

# Irシステムを使う

■ **Irシステムとは**  
Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

① Irシステムケーブルを接続・設置する  
② 映像・音声の各コードを接続する(接続の詳細は **接続ガイド** 7)  
③ 「Irシステム設定」をする( **ガイド** 822 )

※受信部の位置は機器により異なります

■ **タイマー予約を**  
設定すると... 本機側の操作の前に、録画機器の電源を入れてください。  
録画機器の電源は、本機を設定した後、自動的に「切」になります。

■ **連動予約を設定**  
すると... 録画機器側の設定(入力切替や録画モード設定など)のあと、録画機器の電源は録画機器のリモコンで「切」にしてください。(切らないと録画開始できません。)

# 3D映像を見る

付属品または別売品の3Dグラス(品番：TY-EW3D10W)を使って、3D映像が楽しめます。

- ディーガで再生した3D対応のブルーレイディスクや3D放送などを、3D映像で視聴できます。

※イラストはイメージです。

3Dグラス(付属品、別売品)

3D映像対応ディーガ

- 3Dグラスでの立体映像効果には個人差があります。
- 3D放送を行っているのは、日本BS放送(BS11デジタル)のみです。(2010年4月現在)

# テレビを見る

取扱説明書  
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P65VT2(65V型)  
TH-P58VT2(58V型)

かんたんガイド

1 **放送を選ぶ**  
● 押すと点滅します  
地上アナログ放送  
地上デジタル放送  
BS デジタル放送  
110度CSデジタル放送(スカパー! e2)  
● 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 **チャンネルを選ぶ**  
● 押すと放送切替ボタンが点滅します

テレビ放送の画面に戻る

ガイド **本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る**

ふたを開ける

電源 画面表示 入力切替  
青 赤 緑 黄  
番組表  
決定  
戻る  
サブメニュー  
1/2  
地上 1/2  
BS CS  
1 あ 2 か 3 さ  
4 た 5 な 6 は  
7 ま 8 や 9 ら  
10 0 11 記号 12 #  
元画面 消音  
お好み連動 画面モード 字幕 音声切替  
ガイド 2画面 左右入換 右画面操作  
電源 一時停止 再生

acTVila  
real D 3D  
HDMI  
AVCHD

●この「かんたんガイド」は下記  
の機種で共用しています。  
品番 TH-P65VT2/  
TH-P58VT2

●外部機器との接続は「**接続ガイド**」、使いかたや設定などの  
詳細は「**基本ガイド**」と「**電子説明書(操作ガイド)**」をご覧ください。



# 番組表を見る・録画予約する

●アンテナ線の接続 (基本ガイド28ページ)

●録画機器などの接続 (接続ガイド1710)

●番組表が表示されないときは… (ガイド500)

ご準備はお済みですか？

※ は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

1 番組表を押す

2 放送を選ぶ

地上アナログ放送  
地上デジタル放送  
BSデジタル放送  
110度CSデジタル放送(スカパー! e2)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

3 番組を選び、「決定」を押す

4 録画予約を選び、「決定」を押す

5 予約するを選び、「決定」を押す

予約完了

●ピエラリンク(HDMI)非対応の録画機器の場合、別途録画機器での設定が必要です。

カラーボタン(番組表を表示中に使う)

電源 画面表示 入力切替

青 赤 緑 黄

番組表

決定

録画予約

予約する

ふたを開ける

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

## 番組表の見かた (工場出荷時の表示例)

視聴中の映像

選択中の番組

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

現在の時刻(自動表示)

選択中の番組の紹介

番組表

この番組表は○○○テレビの…  
Gガイドシステムへようこそ

24木 25金 26土 27日 28月 29火 30水 1木

19:33

6月24日(木)  
22:00 ~ 23:00

プロジェクトM「混乱の中から希望を創造せよ  
〜ロケットを生み出した男たち〜」

地上デジタル

地上アナログ

BSデジタル

CSデジタル

12チャンネル

決定

戻る

サブメニュー

前の番組表

翌日の番組表

注目番組一覧

チャンネル別表示

予約アイコンの見かた

見るだけ予約済み

探して毎回予約済み\*

録画予約済み\*

(時間指定予約時には表示されない場合があります)

お部屋ジャンプリンクで予約済み

※地上アナログ放送のタイマー予約やピエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

リモコンのカラーボタンを使って…

青 前日の番組表を表示

赤 翌日の番組表を表示

緑 おすすめの注目番組を表示

黄 1チャンネルずつ表示

●チャンネル切り換えは「青ボタン」と「赤ボタン」を使う。

●もう一度「黄ボタン」を押すと全チャンネル表示に戻る。

さらに便利な機能

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。

放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。

設定を変更したいとき (ガイド280)

## ピエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。  
(接続・設定は基本ガイド42、43ページ 接続ガイド1~5)

連動

HDMIケーブル(別売品)

ディーガまたはCATVデジタルSTB

シアター

デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ

プレーヤー

パソコン

ディーガの操作画面イメージ

VIERA Linkメニュー

ディーガの操作一覧

見ている番組を録画

録画を停止する

本機のリモコン1つで操作

ディーガの操作画面イメージ

VIERA Linkメニュー

ディーガの操作一覧

見ている番組を録画

録画を停止する

## 録画した番組を再生する (ガイド481)

1 番組表を押す

2 ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す

3 録画した番組を見るを選び、「決定」を押す

4 再生したい番組を選び、「決定」を押す

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

ディーガの操作画面イメージ

VIERA Linkメニュー

ディーガの操作一覧

見ている番組を録画

録画を停止する

録画した番組を見る

写真を見る

音楽を聴く

撮影ビデオを見る

予約する

## シアターで音声を聞く (ガイド551)

●音声をシアターから出すには

1 を押す。

2 音声をシアターから出すを選び、「決定」を押す。

詳しくは (ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

ARC\*非対応の場合は光デジタルケーブルが必要です。

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

## 番組表から録画する (ガイド251)

1 番組表を押す

●放送を選ぶときは アナログ / デジタル / BS / CS を押します。

2 録画したい番組を選び、「決定」を押す

3 録画予約を選び、「決定」を押す

4 予約するを選び、「決定」を押す

録画予約設定

録画機器 : ディーガ(ピエラリンク)

録画モード : --

この設定内容で録画予約しますか?

予約する

毎週予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

## 今すぐ録画する (ガイド265)

1 番組表を押す

2 見ている番組を録画を選び、「決定」を押す

決定を押す

●停止する場合は、「録画を停止する」を選び、「決定」を押す。